

Streuwagen ZS 200 M4

ARINEX® 30

Rotationsgeschwindigkeit [tr/min]*	Position der Klappe										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700 (~ 10 m/-45)	0,31	0,52	0,73	1,05	1,43	1,92	2,24	2,81			
1000 (~ 16 m/-45)			0,8	1,11	1,47	1,85	2,36	2,81	3,36	3,92	
1500 (~ 21 m/-30)				1,13	1,49	1,91	2,52	3,1	3,69	4,32	5,06
2000 (~ 31 m/-15)				1,64	2,14	2,74	3,46	3,89	4,52	5,27	5,86
	Gewicht in kg/min										

*Arbeitsbreite / Anbringungspunkt

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.