

Lehner Super Vario

ARINEX® 30

Streutabelle SchneckenkornPellets "ARINEX 30" LEHNER SuperVario®																				
Abgabehöhe: 1,30 m					Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen															
Arbeitsbreite	3 m					4 m					6 m					9 m				
Drehzahl	400 U/min					500 U/min					800 U/min					1200 U/min				
Km/h	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15	6	8	10	12	15
Schieberöffnung:																				
bei 3 kg/ha	/	/	/	20	22	/	/	20	21	24	/	20	22	23	26	21	22	24	25	28
bei 5 kg/ha	/	/	21	23	25	21	22	23	25	27	23	24	25	26	29	25	26	27	28	31
bei 7 kg/ha	21	22	23	25	27	23	24	25	28	30	25	26	27	31	32	27	28	29	31	34
Wurfschaufelstellung	Loch 5					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 5				
Arbeitsbreite	10 m					12 m					15 m					21 m				
Drehzahl	1500 U/min					1800 U/min					2300 U/min					2950 U/min				
Km/h	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20	8	10	12	15	20
Schieberöffnung																				
bei 3 kg/ha	25	27	28	31	34	26	28	29	32	35	27	29	30	33	36	30	32	34	38	40
bei 5 kg/ha	28	29	32	33	36	29	30	33	34	38	30	31	35	36	39	33	34	38	39	44
bei 7 kg/ha	31	32	35	40	42	32	33	38	41	43	33	34	39	42	46	36	37	42	45	53
Wurfschaufelstellung	Loch 4					Loch 4,5					Loch 4,5					Loch 4,5				
<p>Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden. Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden. Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen. Die Sogwirkung der Streuscheibe nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu.</p>																				
<p>Stand: 07/2018 © LEHNER</p>																				

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.