

Streuwagen ES 100 M3 Special

ARINEX® 30

Geschwindigkeit (Arbeitsbreite)	Position des Schiebers			
	3	5	8	10
2 (~ 6 m)	0,39	1,7	3,43	5,15
5. (~ 12 m)	1,29	2,71	3,90	3,06
9 (~ 21 m)	1,31	2,77	3,6	3,14
9. (~ 28 m)	1,97	3,33	4,14	3,13
	Gewicht in kg/min			

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.